


deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)



二、产品特点及注意事项

本手册涉及的参数，后续如有更改，恕不另行通知。

此为A级产品，在生活环境巾，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器背部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)。应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：

A. 液体洒到机器上时	B. 机器严重摔坏时
C. 机器性能有异常变化时	D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内含保修卡)

电源线一条

清洁毛刷一把

USB数据线一条(仅售330R2)




范围：1~999张


▪ 外形尺寸：300x250x200mm

▪ 预置数显示屏范围：1~999张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 外接显示器插座 / USB升级口





机器外部构造

1. 旋转显示器

2. 接触轮

3. 挂钞板


4. 球钞台

5. “复位键+1”键


6. “清零+10”键

7. “模式”键

8. “功能”键



①



功能使用说明

■ 功能

按扭需要一边“OKOK”键，选择知能，按上△键，选择功能键，按平是回上一档。



功能使用说明

分版：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有鉴伪功能。

计数：可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，适用于清点低面值纸币人民币和票据。

■ 模式

按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置 

累加 

使用说明

警提示

在点钞过程中，发现假币、短张(连张)、长张(长张逆)，机器自动停止，收钞口下面第一张就是假币或短币。

请按以下步骤操作：


代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1※	紫外异常	E4※	半张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常或连张
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEB	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			
CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头			
CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头			

简单的故障检查与排除

在要求维修之前,请先自行检查下列各点:

机器停止工作



(插好电源插头)

1.电源线插头是否插入插座?

(开启电源)



2.是否停电或没开开关?

(请找人更换保险管座内的保险丝)



(调整电压)

AC220V±10%

4.使用电源电压是否过低?

启停方式失灵



(清扫进料传感器)

1.进料传感器是否积尘?



(接好连线)

2.接线传感器与主电路板连线是否中断?



(更换传送带)

3.主传送带是否断裂?



4.机器是否卡料?(清除卡料并调节螺杆)

计数不够准确



(调整进料位置)

1.进料台位置是否已调试好?




(清扫左、右计数器)

2.计数传感器是否积尘?



(更换橡胶配件)

3.阻力皮、揉粉轮是否严重磨损?



见按正确的进料示意图(第三页)

4.放料是否正确?

识别不准

重新选择您需要的功能键



1.功能是否选择正确?

更改

2.宽度整形光耦是否失效?



调整


3.延时传感器间隙是否不对?

常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台松开四颗自攻螺钉，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出喂钞台，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。

阻力片 ►



捻钞轮 ►



呆修卡

此联沿用
_____线剪下，_____

如果产品因质量问题影响用户，如

情况提供免费维修或特约维修站联系。

详细填写下

丁的

】免费保修服务之

日 月

卷之三

项目册: _____

出厂编号

联系人

联系人

烟 口 中 码 联系 话

船日子

客户签字

* * * * *

卷之三

出厂编号

人

联系人电话

联系人电话

联系电码
发 票
字 期

客户签字

卷之三

由经销商保管

执行标准: GB 16999-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

