

碎纸机使用说明书
SER'S MANUAL

ARTIC

目 录

使用时注意事项

产品

装箱清单

使用说明

保养方法

常见故障分析及排除

.....

.....

.....

.....


.....


.....

.....

警告

勿将头发等物入进纸口。
如不慎卷入





1. 保养前，必须拔掉电源

2. 保养维护只限机器人

3. 清洁外部时，注

意清洁机器人外部，禁止用高压水枪

Please attention



Caution



Warning

Keep hair away from the rollers. Pulling -in.
※ When accidently touch REV button and the

Product Specifications

340x256x540

Packing List

	Shredder	instruction manual	guarantee card	pass	
	1	1	1	1	



DELI CL



全国联保，免费客服电话：800-8574-008