

使用说明

(产品以包装内实物为准)

3 使用说明

3.1 安装硬件

Step . 打开



3.2 安装软件

1.



3.3 软件界面介绍

5 常见问题解答

故障表现	解决方法
无法检测到设备	<ul style="list-style-type: none">· 检查USB线缆是否正常连接。· 更换USB接口进行连接。
	<ul style="list-style-type: none">· 光线不足, 请选择光线充足的环境进行拍摄。· 尝试开启补光灯进行拍摄。· 确认分辨率是否是最高分辨率。
	<ul style="list-style-type: none">· 下载对应系统的USBVideo.sys文件, 拷贝到C:\Windows\System32目录下。· 客户电脑缺少摄像头驱动。

7 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅	汞	镉	六价铬		
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	
	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○

保修规定

- 1、自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的



特别申明：

此说明书已经过严格仔